



Nous vous remercions de votre achat. Avant de donner l'ours ou l'ourson FLATOUTbear à votre bébé ou à votre enfant, retirez le ruban et toutes les étiquettes en carton.

NOTICE D'ENTRETIEN A CONSERVER

La peau de mouton est un matériau étonnant aux propriétés autonettoyantes. Il est naturellement antibactérien et repousse l'eau – donc pour garder votre ours en bon état, il n'a PAS besoin d'être lavé fréquemment et n'a PAS besoin d'être lavé avant utilisation.

Cependant, votre FLATOUTbear deviendra sans aucun doute un membre bien-aimé de votre famille et peut avoir besoin d'un nettoyage occasionnel pour garder votre ours plat doux, douillet et apaisant pour les années à venir.

Veuillez suivre attentivement les instructions détaillées ci-dessous pour le nettoyage des taches et le lavage complet.

Nettoyez les taches de votre FLATOUTbear

Le nettoyage des taches est parfait pour éliminer les marques, les taches ou la saleté sur une partie.

Le nettoyage des taches FLATOUTbear est préférable par une journée chaude, sèche et ensoleillée.



Étape 1

Déterminez les zones de votre FLATOUTbear à nettoyer.



Étape 2

Mélangez le détergent laine avec de l'eau froide.



Étape 3

Trempez un chiffon doux dans l'eau et nettoyez délicatement les traces de saleté.



Étape 4

Frottez doucement jusqu'à ce que les salissures disparaissent. Ne saturez pas votre ours en eau.



Étape 5

Tapotez doucement la zone avec un chiffon sec pour éliminer l'excès d'humidité.



Étape 6

Étendez votre ours à plat à l'ombre pour qu'il sèche complètement.

Lavez votre FLATOUTbear

Vous ne devez laver complètement votre FLATOUTbear que si la saleté ne peut pas être enlevée avec un nettoyage ponctuel.

La peau de mouton de votre FLATOUTbear peut être affectée par le lavage et la texture de la laine peut changer après le lavage – veuillez donc en tenir compte avant de décider de laver entièrement votre ours. Il est préférable d'attendre une journée chaude, sèche et ensoleillée pour laver votre FLATOUTbear.



Étape 1

Mélangez le détergent laine avec de l'eau froide.



Étape 2

Placez l'ours dans l'eau et déplacez-le doucement.



Étape 3

Frottez doucement à la main pour déloger la saleté.



Étape 4

Rincez votre ours à l'eau courante froide pour éliminer le détergent.



Étape 5

Roulez doucement dans une serviette pour enlever l'humidité. NE PAS ESSORER À SEC.



Étape 6

Placez sur une serviette propre et sèche et remettre doucement en forme.



Étape 7

Laissez votre FLATOUTbear sécher naturellement à l'ombre.

Il faudra quelques jours pour que votre FLATOUTbear sèche naturellement à l'ombre, alors soyez patient.

Évitez d'utiliser de la chaleur artificielle ou de placer votre ours en plein soleil car cela peut rétrécir et/ou durcir la peau et réduire la douceur et le confort de votre FLATOUTbear.

Veuillez NE PAS mettre votre FLATOUTbear dans la machine à laver (même en cycle de lavage à la main) ou dans le sèche linge.

Conformes aux normes en vigueur : EN 71-1:2014+A1:2018/ EN 71-2:2011+A1:2014 / EN 71-3:2019 / European Regulation (EU) No. 1907/2006(REACH)

Distribué par :

frenchflair

1 rue Magnier Bedu
95410 GROSLAY

contact@frenchflair.paris
www.frenchflair.paris

